



**1** Pasar el cable de la pared por el agujero junto al portalámparas

**2** Introducir los cables directamente en los agujeros traseros del portalámparas